



Diversey™

# TASKI® Sani 4 in 1 Plus Conc

## Detergente para limpeza, desincrustação, desinfecção e desodorização de casas de banho, aprovado pelo BPR

### Descrição

Detergente para limpeza, desincrustação, desinfecção e desodorização de todas as superfícies duras, resistentes a ácidos, de uma casa de banho.

### Propriedades

- Fórmula à base de ácido
- Limpa, desincrusta, desinfeta e desodoriza num único passo
- Eficaz contra bactérias, vírus envelopados e leveduras
- Tecnologia única e patenteada de neutralização de odores (O.N.T.)

### Benefícios

- Excelente detergente, eficaz em águas de vários tipos de dureza
- Reduz o número de produtos a utilizar numa casa de banho
- Higiene de excelência, reduzindo o risco de contaminação cruzada
- Deixa uma fragrância agradável e fresca

### Instruções de utilização

TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc está disponível em embalagens de 5L. Para uma diluição mais prática e controlada do produto, para frasco pulverizador ou balde, estão disponíveis os sistemas de diluição correspondentes.

### Aplicação:

Para áreas de saúde, onde a desinfecção é clinicamente indicada (ex: consultórios médicos, ambulâncias, enfermarias de hospitais e unidades para os cuidados de saúde e bem-estar social), o uso do produto requer um processo de limpeza em 2 passos. Remover a sujidade grosseira e pré-limpar a superfície antes de aplicar o produto.

Para áreas que não incluam saúde (ex: áreas públicas, hotéis e outras áreas institucionais, como escolas/escritórios, etc.), o uso do produto é aprovado num processo de limpeza de 1 único passo (condições de sujo).

- Aplicar o produto diluído, molhando completamente a superfície
- Usar um pano, esponja ou mopa para espalhar a solução uniformemente
- Deixar atuar, com a superfície molhada, durante pelo menos 5 minutos contra bactérias e vírus envelopados, e durante pelo menos 15 minutos contra leveduras
- Secar com um pano ou deixar a superfície secar ao ar
- Não é necessário enxaguar a superfície

### Dosagem\*

**Método Spray:** Encher o frasco pulverizador com 500ml de água. Dosear 1x10ml (2%) no frasco pulverizador. Fechar o mesmo e agitar suavemente antes de usar.

**Método de balde:** Encher o balde com água. Dosear 100ml para 5L de água (2%).

*\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*





# TASKI® Sani 4 in 1 Plus Conc

## Dados Técnicos

Aspeto: Líquido vermelho, transparente

pH (puro):  $\approx$  2

pH (em uso):  $<$  2

Densidade relativa (20°C):  $\approx$  1.09

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diverse.com>. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional / especialistas. Leia sempre o rótulo e as informações do produto antes de os usar e siga as regulamentações e recomendações locais.

## Compatibilidade do produto

Não misturar com outros produtos. Não utilizar em superfícies sensíveis à água ou ao ácido. Antes de usar, molhar abundantemente as juntas com água. Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.

## Dados microbiológicos

Método de ensaio EN	Condições de sujidade	Temp. °C	Tempo de contacto	Microorganismos	Concentração p/ concentrados % v/v	Concentração p/ RTU % v/v
EN 1276	3.0 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1,5%	100%
EN 1650	3.0 g/L BSA	20	15 min	Candida albicans	2%	100%
EN 13697	3.0 g/L BSA	24	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Candida albicans	2%	100%
EN 14476	3.0 g/L BSA + sangue	20	5 min	Vírus Vaccinia modificado Ankara	1%	100%
EN 16777	3,0 g/L BSA + sangue	25	5 min	Vírus Vaccinia modificado Ankara	1%	100%
EN 13727	0.3 g/L BSA	20	1 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa	1%	100%
EN 13624	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%	100%
EN 13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1%	100%
EN13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%	100%

## Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 648/2004, relativo aos detergentes.

## Embalagem disponível

TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc está disponível em embalagens de 2x5L. Estão também disponíveis os frascos e os pulverizadores correspondentes.

[www.diverse.com](http://www.diverse.com)

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.02/10/2025 pt-PT (K02770)